

1.- Percer la CUVE à l'endroit prévu à cet effet avec une mèche de **26mm** (Pour les CUVES qui n'ont pas de pré-perçage vous devez faire le trou à environ 10 cm du sommet de votre réserve pour éviter son débordement du fait de la pression).

2.- Repérer l'axe de perçage sur le conduit qui est au même niveau que celui fait dans la cuve.



3.- Installer le FILTRE en vissant l'écrou depuis l'intérieur de la cuve en laissant le joint sur le filetage.

4.- Installer le collecteur sur le Conduit (Vous reporter à la notice de montage fournie).

5.- Raccorder le Filtre au Coude du Collecteur au moyen du tuyau lg. 20 cm (fourni).

(Pour les installations existantes vérifier que la prise d'eau du collecteur ne soit pas en dessous de l'orifice fait dans la cuve).

Conseils d'utilisation

- Après chaque période pluvieuse il est conseillé de retirer l'eau avec ses impuretés et de rincer le Filtre. (La FIBRE du FILTRE pouvant s'altérer dans le temps vous pouvez la remplacer par un tampon à récurer standard trouvé dans le commerce).