

ETAPE 1

FAITES UN TROU DU DIAMÈTRE APPROPRIÉ AVEC UNE SCIE CLOCHE ORDINAIRE.



ETAPE 2

MONTEZ LE 1ER JOINT SUR LE RACCORD, INTRODUISEZ LE RACCORD DANS LE TROU PERCÉ.



ETAPE 3

PASSEZ LE BRAS, INTRODUISEZ LE 2ÈME JOINT SUR LE FILETAGE DU RACCORD. VISSEZ L'ÉCROU PAR L'INTÉRIEUR. LE SERRAGE DÉFINITIF PEUT ÊTRE FAIT PAR L'EXTÉRIEUR.

